

Argox AS sorozatú vonalkódolvasók beállítása magyar billentyűzethez.

Amennyiben az alábbi beállítás (1-től 6-ig vonalkódok) nem működik megfelelően, akkor a második oldalon található beállítást (a-tól f-ig vonalkódok) lépéseket kell alkalmazni.

1.



\$%+PRO

Program

2.



2AE

Alpha/Numeric key

3.



/0

0

4.



/1

1

5.



%%

Finish

6.



%\$\$

Exit

(ALT+karakterkód működés)

a.



b.



Alpha/Numeric key

c.



d.



e.



f.

